


USANDO IL TUO CAMBIO POD




Il coperchio

Il coperchio può essere posizionato in tre posizioni: chiuso, verticale e completamente all'indietro. È anche possibile estrarre completamente il coperchio.

Per posizionare il coperchio in una qualsiasi delle tre posizioni: ruotare il coperchio nelle fessure dei pannelli laterali completamente all'indietro, in posizione chiusa, oppure ruotarlo verso l'alto e inserirlo nella fessura verticale.

Per rimuovere il coperchio: dalle posizioni chiusa e arretrata, ruotare il coperchio nelle fessure sulla parte superiore dei pannelli laterali, fino all'apertura e sollevarlo. Dalla posizione verticale, è sufficiente sollevare il coperchio dall'apertura delle fessure.


Per riattaccare il coperchio: inserire la parte posteriore del coperchio nelle fessure sulla parte superiore dei pannelli laterali, quindi ruotare il coperchio nelle fessure in una qualsiasi delle tre posizioni.



Tavolini laterali

Per aprire i tavolini laterali: Spingere verso il basso i fermi situati nella parte posteriore, in basso, del pannello laterale, tenendo i tavolini laterali contro il pannello laterale. Quindi tirare verso l'alto pannello laterale finché non si sente lo scatto delle cerniere in posizione e il tavolo è orizzontale rispetto al pavimento.

Per chiudere i tavolini laterali: Premere le leve sotto il tavolino, attaccate alle cerniere, e rilasciare il tavolino in modo che scatti in posizione contro il lato del contenitore.



I fermi

Per aprire il fermo: sollevare la parte inferiore del fermo per sbloccarlo e sollevare la barra superiore, quindi aprire semplicemente la porta.

Per chiudere il fermo: posizionare la barra nella parte superiore del fermo sopra il gancio, quindi spingere la parte inferiore del fermo verso il basso per stringerla e chiudere il fermo.